

Pulsador de suelo

Ref.: 000275



Este pulsador se activa apretando en cualquier punto de su superficie. Está pensado para colocarse en el suelo, pero también se puede poner sobre la mesa o el brazo de una silla.

Dimensiones: 60 x 8 cm.



Eneso Tecnología de Adaptación S.L. · (+34) 951 137 145 · www.eneso.es