

Pulsador varilla

Ref.: 000277



Este pulsador se activa inclinando la varilla de 10,2cm en cualquier dirección. Puede usarse con cualquier parte del cuerpo.



Eneso Tecnología de Adaptación S.L. · (+34) 951 137 145 · www.eneso.es